

CZ - Návod karaoke mikrofon

Tlačítka:

ON/OFF – přidržením tlačítka mikrofon zapnete; stiskem tlačítka lze přepínat mezi režimy PREV - v režimu MP3 přehrajete předchozí skladbu; V režimu samoobsluhy stisknutím aktivujete funkci selfie (pouze pro systém iOS)

NEXT – v režimu MP3 přehrajete následující skladbu; V režimu samoobsluhy stisknutím aktivujete funkci selfie (pouze pro systém android)

SCAN – Přehrát/Pozastavit. V režimu FM přidržením tlačítka – automatické vyhledávání. REC - Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí mikrofonu; přidržením tlačítka Funkce Replay v režimu přehrávání TF karty VOL + - Zvýšení hlasitosti VOL - - Snížení hlasitosti

Bezdrátové karaoke

1. Napájecí zdroj: Podržte tlačítko "ON/OFF" pro spuštění produktu
2. Bezdrátové připojení: povolte bezdrátovou komunikaci mobilního telefonu, klepnutím na tlačítko připojte. Po úspěšném připojení zazní tón.
3. Upravit zvuk: upravte hlasitost mikrofonu a odraz na vhodnou úroveň
4. Spusťte Karaoke

Nahrávání pomocí mobilního telefonu

1. Připojte záznamový kabel: vložte MICRO konektor záznamového vodiče do rozhraní MICRO Karaoke mikrofonu a rozhraní 3.5 mm do konektoru pro sluchátka v mobilním telefonu.
2. otevřete aplikaci Karaoke v mobilním telefonu, jako například: Kugou Music nebo jiné aplikace, vyberte oblíbenou skladbu, zaznamenejte skladbu podle výše zmíněné metody zpěvu.
3. Testování a uložení písně: podle pokynů konkrétní Karaoke aplikace

Funkce Selfie

1. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro přepnutí z bezdrátového režimu do režimu samoobsluhy
2. Aktivujte bezdrátový mobilní telefon, vyhledejte "shutter", a připojte.
3. Otevřete rozhraní fotografií mobilního telefonu, stiskněte tlačítko „PREV“ nebo „NEXT“ pro fotografování.

Poznámka: Verze 4.2.2 nebo vyšší pro systém Android, verze 6.0 nebo vyšší pro systém iOS nepodporuje jiné verze dočasně. Nepodporuje mobilní telefon, který má samostatný a pevný záblesk.

Technické parametry:

Výstupní výkon: 5W

Frekvenční rozsah: 100 HZ - 10 KHZ Max. hladina akustického tlaku: >115DB 1KHZ TDH

Reverberační režim: ozvěna zvuku

Zdroj napájení: vestavěná 18650 Li-baterie

Kapacita baterie: 1800 mAh

Nabíjecí výkon: DC5V

SK - Návod karaoke mikrofón

Tlačidlá:

ON/OFF – pridržením tlačidla mikrofón zapnete; stiskom tlačidla je možné prepínať medzi režimami PREV - v režime MP3 prehrajte predchádzajúcu skladbu; V režime samoobsluhy stlačením aktivujete funkciu selfie (len pre systém iOS)

NEXT – v režime MP3 prehrajte nasledujúcu skladbu; V režime samoobsluhy stlačením aktivujete funkciu selfie (len pre systém Android)

SCAN – Prehrať/Pozastaviť. V režime FM pridržením tlačidla – automatické vyhľadávanie. REC - Stiskom tlačidla zapnutie/vypnutie mikrofónu; pridržením tlačidla Funkcia Replay v režime prehrávania TF karty VOL + - Zvýšenie hlasitosti VOL - - Zníženie hlasitosti

Bezdrôtové karaoke

1. Napájací zdroj: Podržte tlačidlo "ON/OFF" pre spustenie produktu
2. Bezdrôtové pripojenie: povoľte bezdrôtovú komunikáciu mobilného telefónu, klepnutím na tlačidlo pripojte. Po úspešnom pripojení zaznie tón.
3. Upraviť zvuk: upravte hlasitosť mikrofónu a odraz na vhodnú úroveň
4. Spustíte Karaoke

Nahrávanie pomocou mobilného telefónu

1. Pripojte záznamový kábel: vložte MICRO konektor záznamového vodiča do rozhrania MICRO Karaoke mikrofónu a rozhranie 3.5 mm do konektoru pro slúchadla v mobilnom telefóne.
2. Otvorte aplikáciu Karaoke v mobilnom telefóne, ako napríklad: Kugou Music nebo iné aplikácie, vyberte obľúbenú skladbu, zaznamenajte skladbu podľa vyššie zmienenej metódy spevu.
3. Testovanie a uloženie piesne: podľa pokynov konkrétnej Karaoke aplikácie.

Funkcia Selfie

1. Stisnete tlačidlo "ON/OFF" pre prepnutie z bezdrôtového režimu do režimu samoobsluhy
2. Aktivujte bezdrôtový mobilný telefón, vyhľadajte "shutter", a pripojte.
3. Otvorte rozhranie fotografií mobilného telefónu, stisnete tlačidlo „PREV“ alebo „NEXT“ pre fotografovanie.

Poznámka: Verzia 4.2.2 alebo vyššia pre systém Android, verzia 6.0 alebo vyššia pre systém iOS nepodporuje iné verzie dočasne. Nepodporuje mobilný telefón, ktorý má samostatný a pevný záblesk.

Technické parametre:

Výstupní výkon: 5W

Frekvenční rozsah: 100 HZ - 10 KHZ Max. hladina akustického tlaku: >115DB 1KHZ TDH

Reverberačný režim: ozvena zvuku

Zdroj napájania: vstavená 18650 Li-batéria

Kapacita batérie: 1800 mAh

Nabíjací výkon: DC5V

HU- útmutató karaoke mikrofonra

Gombok:

ON/OFF - tartsa lenyomva a gombot a mikrofon bekapcsolásához; a gomb megnyomásával válthat a PREV módok között - MP3 módban az előző dal lejátszása; Önkiszolgáló módban nyomja meg a gombot a szelfi aktiválásához (csak az iOS rendszerben)

NEXT - a következő dal lejátszása MP3 módban; Önkiszolgáló módban nyomja meg a gombot a szelfi aktiválásához (csak az Android rendszerben)

SCAN - Lejátszás/Szünet. FM módban az - automatikus keresés gomb lenyomva tartásával. REC - Nyomja meg a mikrofon be/ki gombját; a Replay visszajátszás funkció gomb lenyomásával TF kártya lejátszási módban VOL + - Hangerő növelése, VOL - - hangerő csökkentés

Vezetéknélküli karaoke

1. Tápellátás: Tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot a termék elindításához
2. Vezeték nélküli kapcsolat: engedélyezze a mobiltelefon vezeték nélküli kommunikációját, a csatlakozáshoz kattintson a gombra. A sikeres kapcsolatot hangjelző értesíti.
3. Hang beállítása: állítsa be a mikrofon hangerejét és tükröződését a megfelelő szintre
4. Indítsa el a karaoke-t

Felvétel a mobiltelefon segítségével

1. Csatlakoztassa a rögzítéskábelt: helyezze a rögzítő vezeték MICRO csatlakozóját a mikrofon MICRO Karaoke interfészébe, a 3,5 mm-es interfészt pedig a mobiltelefon fejhallgató csatlakozójába.
2. Nyissa meg mobiltelefonján a Karaoke alkalmazást, például: Kugou Music vagy más alkalmazások, válasszon ki egy kedvenc dalt, vegyen rögzítsen egy dalt a fent említett éneklési módszer szerint.
3. Tesztelje és mentse a dalt: kövesse az adott Karaoke alkalmazás utasításait.

Szelfi funkció

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot a vezeték nélküli módból az önkiszolgáló üzemmódba váltáshoz
2. Aktiválja a vezeték nélküli mobiltelefont, keressen rá a "shutter" kifejezésre, és csatlakoztassa.
3. Nyissa meg a mobiltelefon fotófelületét, majd fényképezéshez nyomja meg a "PREV" vagy a "NEXT" gombot.

Megjegyzés: Az Android esetében a 4.2.2 vagy újabb verzió, az iOS esetében a 6.0 vagy újabb verzió nem támogatja ideiglenesen a többi verziót. Nem támogatja a különálló és rögzített vakuval rendelkező mobiltelefont.

Műszaki jellemzők:

Kimeneti teljesítmény: 5W

Frekvenciartomány: 100 HZ - 10 KHZ Hangnyomásszint:> 115DB 1KHZ TDH

Visszhangzó mód: hangvisszhang

Tápellátás: beépített 18650 Li-akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 1800 mAh

Töltési teljesítmény: DC5V

RO - Instrucțiune de utilizare pentru microfon karaoke

Butoane

ON/OFF – țineți apăsat acest buton pentru a porni microfonul; apăsând acest buton se poate comuta între moduri PREV - în modul MP3 redă piesa anterioară; În modul self-service, se apasă pentru a activa funcția selfie (numai pentru sistemul iOS)

NEXT – în modul MP3 redă melodie următoare; În modul self-service, se apasă pentru a activa funcția selfie (numai pentru sistemul Android)

SCAN – Redare/Pauză. Ținând apăsat acest buton în modul FM - căutare automată. REC - Apăsând acest buton porniți/opriți microfonul; ținând apăsat butonul Funcția Replay în modul de redare carduri TF VOL + - Creșterea volumului VOL - - Reducerea volumului

Karaoke wireless

1. Sursă de alimentare: Țineți apăsată butonul "ON/OFF" pentru a porni produsul
2. Conectarea wireless: permiteți comunicarea wireless în telefonul mobil și apăsați pe buton pentru a conecta. Se va auzi un ton sonor după realizarea conexiunii.
3. Reglarea volumului: reglați volumul și ecoul microfonului la nivelul potrivit
4. Porniți Karaoke

Înregistrarea prin intermediul telefonului mobil

1. Conectați cablul de înregistrare: introduceți conectorul MICRO al cablului de înregistrare în mufa MICRO a Microfonului karaoke și celălalt capăt al cablului de înregistrare în mufa 3.5 mm a telefonului mobil.
2. Deschideți pe telefonul mobil o aplicație de karaoke cum ar fi Kugou Music sau oricare alta, selectați melodia dorită și înregistrați melodia de cântat după metoda de mai sus.
3. Testarea și salvarea melodiei: după instrucțiunile aplicației utilizate

Funcția Selfie

1. Apăsați butonul "ON/OFF" pentru a comuta din modul wireless în modul self-service.
2. Activați telefonul mobil wireless, căutați funcția "shutter" și conectați.
3. Deschideți aplicația cameră foto pe telefonul mobil și apăsați butonul „PREV” sau „NEXT” pentru a fotografia.

Notă: Pentru versiunea Android 4.2.2 sau o versiune ulterioară, pentru versiunea 6.0 sau o versiune ulterioară a sistemului iOS; deocamdată nu acceptă alte versiuni. Nu acceptă telefoane mobile care au bliț separat sau încorporat.

Parametri tehnici:

Putere de ieșire: 5W

Interval de frecvență: 100 HZ - 10 KHZ Nivel maxim de presiune acustică: >115DB 1KHZ TDH

Mod de reverberare: ecou sunet

Sursă de alimentare: acumulator 18650 Li încorporat

Capacitate acumulator: 1800 mAh

Putere de încărcare: DC5V

PL - Instrukcja mikrofonu do karaoke

Guziki:

ON / OFF - przytrzymaj przycisk, aby włączyć mikrofon; naciśnij przycisk, aby przełączać się między trybami
POPZEDNI - w trybie MP3 można odtworzyć poprzedni utwór; W trybie samoobsługowym naciśnij, aby aktywować selfie (tylko iOS)

NEXT - odtwórz następny utwór w trybie MP3; W trybie samoobsługowym naciśnij, aby aktywować selfie (tylko Android)

SCAN - Play / Pause. W trybie FM, przytrzymując przycisk - automatyczne wyszukiwanie. REC - naciśnij przycisk włączania / wyłączenia mikrofonu; przytrzymując przycisk funkcji Replay w trybie odtwarzania karty TF VOL + - Zwiększanie głośności VOL - - Zmniejszanie głośności

Bezprzewodowe karaoke

1. Zasilanie: Przytrzymaj przycisk „ON / OFF”, aby uruchomić produkt
2. Połączenie bezprzewodowe: włącz komunikację bezprzewodową telefonu komórkowego, dotknij, aby się połączyć. Po udanym połączeniu rozlega się dźwięk.
3. Wyreguluj dźwięk: wyreguluj głośność mikrofonu i odbicie do odpowiedniego poziomu
4. Uruchom Karaoke

Nagrywanie z telefonu komórkowego

1. Podłącz kabel nagrywający: włóż złącze MICRO przewodu nagrywania do interfejsu mikrofonu MICRO Karaoke, a interfejs 3,5 mm do złącza słuchawkowego w telefonie komórkowym.
2. Otwórz aplikację Karaoke na swoim telefonie komórkowym, taką jak: Kugou Music lub inne aplikacje, wybierz ulubioną piosenkę, nagraj piosenkę zgodnie z w / w metodą śpiewania.
3. Przetestuj i zapisz piosenkę: postępuj zgodnie z instrukcjami określonej aplikacji Karaoke

Funkcja selfie

1. Naciśnij przycisk „ON / OFF”, aby przełączyć się z trybu bezprzewodowego na tryb samoobsługi
2. Włącz bezprzewodowy telefon komórkowy, wyszukaj „migawkę” i połącz.
3. Otwórz interfejs fotograficzny telefonu komórkowego, naciśnij przycisk „POPZEDNI” lub „NASTĘPNY”, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga: wersja 4.2.2 lub nowsza dla Androida, wersja 6.0 lub nowsza dla iOS nie obsługuje tymczasowo innych wersji. Nie obsługuje telefonu komórkowego, który ma oddzielną i stałą lampę błyskową.

Parametry techniczne:

Moc wyjściowa: 5 W.

Zakres częstotliwości: 100 Hz - 10 kHz Maks. Poziom ciśnienia akustycznego:> 115DB 1 KHZ TDH

Tryb pogłosu: echo dźwięku

Zasilanie: wbudowana bateria litowa 18650

Pojemność baterii: 1800 mAh

Moc ładowania: DC5V